

# Schema Collegamento DX Patrol Converter + LNB.

Out può essere configurato a seconda dei microswitch a :  
28.550  
144.550  
432.550  
1296.550

